Philips
Water container kit

HD5065

Water container Kit

Very comfortable water container in natural grey with cover-side, perfectly aligned with the color of your machine. Removable and with a practical handle.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifications

Replaceable part

- Fits product types: 10002856, 10002857, 10002859, 10002938, 10002962, 10000205, 10000206, 10000248, 10000249, 10000260, 10000261, 10001340, 10001341, 10001592, 10001593, 10001594, 10001595, 10001596, 10001597, 10001598, 10001599, 10001602, 10001603, 10001604, 10001605, 10001606, 10001607, 10001608, 10001609, 10001770, 10001823, 10001855, 10002520, 10002687, 10002688, 10002689, 10002740, 10002743, 10002744, 10002745, 10002746, 10002796, 10002797, 10002798, 10002799, 10002804, 10002805, 10002806, 10002807, 10002808, 10002809, 10002825, 10002830, 10002836, 10002837, 10002855, 10002858, 10002879, 10002900, 10002929, 10003059, 10003074, 10003075, 10003082, 10003222, 10001822, 10002550, 10002669, 10003400, 10003401, 10003490, 10003674, 10003695, 10003871, 10003872

Issue date 2011-06-03

Version: 1.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com